

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Foot Massager AVACR7, model AVA Foot 3.0, jest elektrycznym masażerem stóp wyposażonym w mechaniczny masaż podeszwy i pięty, trzy poziomy intensywności masażu, trzy poziomy kompresji powietrznej, funkcję podgrzewania, funkcję jonów ujemnych oraz zdejmowaną pokrywę materiałową. Standardowy program pracy trwa 15 minut.

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan obudowy, panelu sterowania, otworów wentylacyjnych, przewodu zasilającego, wtyczki oraz pokrywę materiałową. Nie używać urządzenia, jeżeli którykolwiek element jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, równej i suchej powierzchni oraz używać w pozycji siedzącej.
- Przed umieszczeniem stóp w urządzeniu należy upewnić się, że są one czyste i suche oraz że wewnątrz masażera nie znajdują się żadne przedmioty.
- Masaż należy rozpocząć od najniższego poziomu intensywności i kompresji, a następnie zwiększać ustawienia stopniowo, wyłącznie do poziomu, który pozostaje komfortowy.
- Podgrzewanie może być domyślnie włączone po uruchomieniu urządzenia. Osoby o zmniejszonej wrażliwości na ciepło powinny zachować szczególną ostrożność i regularnie kontrolować stan skóry.
- Nie należy zasypiać podczas korzystania z urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia po spożyciu alkoholu ani w przypadku złego samopoczucia.
- Nie należy używać urządzenia w ciągu jednej godziny przed posiłkiem ani w ciągu jednej godziny po posiłku.
- W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, pieczenia, nadmiernego ucisku, zawrotów głowy, nudności lub innego dyskomfortu należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie należy wkładać ani upuszczać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu panelu sterowania z wodą ani innymi cieczami. Nie obsługiwać panelu mokrymi rękami.
- Nie przykrywać urządzenia kocem ani innym materiałem i nie blokować otworów odprowadzających ciepło, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- Nie naciskać panelu sterowania paznokciami ani ostrymi przedmiotami. Przyciski należy obsługiwać lekko opuszkami palców.
- Po zakończeniu pracy należy wyłączyć wszystkie funkcje, odłączyć urządzenie od zasilania i wyjąć stopy dopiero po całkowitym zatrzymaniu mechanizmu.
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Przeciwwskazania

- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli użytkownik pozostaje w trakcie leczenia medycznego lub nie zakończył rekonwalescencji po zabiegu operacyjnym.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku nadciśnienia, chorób serca, miażdżycy naczyń mózgowych lub zakrzepicy naczyń mózgowych.
- Nie stosować urządzenia w przypadku wysokiej gorączki, choroby nowotworowej lub osteoporozy bez wcześniejszej zgody lekarza.
- Nie stosować urządzenia w okresie ciąży ani podczas menstruacji bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować urządzenia u osób z rozrusznikiem serca lub wszczepionym urządzeniem medycznym w obrębie stopy bez jednoznacznej zgody lekarza.
- W przypadku innych ostrych chorób lub niewyjaśnionych dolegliwości przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować masażu ani kompresji, jeżeli powodują one ostry ból lub nasilają istniejące objawy.

Ograniczenia zastosowania

- Urządzenie jest przeznaczone do masażu i relaksacji stóp. Nie może być używane do samodzielnego diagnozowania ani leczenia chorób.
- W przypadku konieczności diagnostyki lub leczenia należy zwrócić się do lekarza lub innego wykwalifikowanego specjalisty.
- Standardowy cykl pracy trwa 15 minut. Nie należy uruchamiać kolejnych cykli bez przerwy. Łączny czas ciągłego masażu nie powinien przekraczać 30 minut.
- Jeżeli urządzenie wyłączy się z powodu przegrzania, należy odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia przed ponownym uruchomieniem.
- Nie należy blokować ruchu elementów masujących przez nadmierne dociskanie stóp.
- Nie należy używać urządzenia w łazience, w pobliżu wanny, umywalki, basenu ani innych źródeł wody.
- Nie używać urządzenia w temperaturze otoczenia wyższej niż 40°C ani w pobliżu grzejników, pieców i innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie używać urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz ani pozostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Po przeniesieniu urządzenia z zimnego miejsca do ciepłego pomieszczenia należy pozostawić je w temperaturze pokojowej przez co najmniej godzinę, aby ograniczyć ryzyko kondensacji wilgoci wewnątrz.
- Nie używać urządzenia, jeżeli zdejmowana pokrywa materiałowa jest uszkodzona. Uszkodzenie może zwiększyć ryzyko wciągnięcia palców przez mechanizm.
- Jeżeli urządzenie wpadło do wody lub zostało zalane, nie wolno go ponownie uruchamiać. Należy przekazać je do autoryzowanego serwisu.

Konserwacja urządzenia

- Przed czyszczeniem, konserwacją lub kontrolą urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Urządzenie należy utrzymywać w czystości i chronić przed wysoką temperaturą, wilgocią oraz nadmiernym zapyleniem.
- Nie wolno otwierać obudowy ani podejmować samodzielnych napraw. Wewnątrz znajdują się elementy elektryczne, których nieprawidłowa obsługa może spowodować porażenie prądem lub uraz.
- W przypadku awarii, nietypowego hałasu, zapachu spalenizny, dymu, przegrzewania lub nagłego zatrzymywania się mechanizmu należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Uszkodzone urządzenie należy przekazać producentowi, wskazanemu punktowi serwisowemu lub odpowiednio wykwalifikowanemu technikowi.
- Po upadku, uderzeniu, zgnieceniu lub innym uszkodzeniu mechanicznym urządzenie należy sprawdzić przed ponownym użyciem.
- Nie należy wieszać ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Urządzenie należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić obudowę lub pokrywę materiałową.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zabezpieczyć je przed kurzem i przechowywać odłączone od zasilania.
- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czyszczenie akcesoriów

- Zdejmowaną pokrywę materiałową należy czyścić zgodnie z instrukcją i oznaczeniami pielęgnacyjnymi producenta.
- Przed zdjęciem lub ponownym założeniem pokrywy należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie należy używać urządzenia bez prawidłowo zamontowanej i nieuszkodzonej pokrywy materiałowej.
- Powierzchnię obudowy i panel sterowania należy czyścić suchą, miękką ściereczką.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- Nie stosować benzyny, rozcieńczalników, rozpuszczalników, środków ściernych ani innych żrących preparatów czyszczących.
- Przed ponownym zamontowaniem pokrywy i podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.
- Jeżeli pokrywa jest podarta, odkształcona lub nie zapewnia prawidłowego osłonięcia mechanizmu, należy ją wymienić przed dalszym użytkowaniem urządzenia.

Konserwacja i przechowywanie przewodu zasilającego oraz urządzenia

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do źródła zasilania zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza.
- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy przewód, wtyczka i gniazdo nie są uszkodzone, luźne lub nadmiernie nagrzane.
- Odłączając urządzenie od zasilania, należy trzymać za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
- Nie skręcać, nie zaciskać, nie zgniatać i nie prowadzić przewodu w pobliżu ostrych krawędzi lub źródeł ciepła.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana powinna zostać wykonana przez producenta, wskazany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Po użyciu przewód należy ułożyć luźno, bez ostrych zagięć, i zabezpieczyć przed nadepnięciem lub przygnieceniem.
- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Nie przechowywać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu grzejników ani w miejscu narażonym na skrajne temperatury.
- Nie przechowywać ciężkich przedmiotów na urządzeniu i nie dopuszczać do zarysowania obudowy przez ostre elementy.
- Przed ponownym użyciem po dłuższym okresie przechowywania należy sprawdzić stan urządzenia, przewodu i pokrywy materiałowej.